


**CHUANGO®**

MULTILINGUAL  
USER MANUAL



© 2017 Chuango. All Rights Reserved.



Printed in China  
Ver: PIR-926-UM-EN/DE/FR/NL-V1.0

**PIR-926**  
Solar-Powered Dual-Tech  
Motion Detector

## Introduction

PIR-926 is a solar-powered motion detector utilizing a single passive infrared element and microwave technology. It consists of digital dual-core fuzzy logic infrared control chip and intelligent analysis which could effectively identify interference signals from body movement signals so as to reduce false alarms. The detector is battery powered and kept re-charging by the solar panel to save energy. Unique housing material and structure improve its waterproof level for outdoor use. Only after being connected successfully with alarm system, the detector can work normally.

## Features

### 1. Accurate detection

- It has microwave and infrared dual detections to prevent false alarms.
- It consists of digital dual-core fuzzy logic infrared control chip and intelligent analysis which could effectively identify interference signals from body movement signals.
- With automatic temperature compensation and anti-air turbulence technology, it easily adapts to environmental changes.


### 2. Outdoor use

It adopts ABS and anti-UV materials for outdoor use with IP65 rating.

### 3. Energy saving

- Rechargeable by solar power.
- Energy saving mode to reduce battery charging times, and extending battery life.


## Product Overview



## LED Indication


LED Status	Meaning
Red and orange LEDs flash continuously for 1 min	Self-testing
Red LED flashes once	Infrared is triggered
Orange LED flashes once	Microwave is triggered
Red and orange LEDs flash once at the same time	Both infrared and microwave are triggered, the detector sends alarm signal.
Red LED flash 3 times every 12 seconds	Low battery. Please install on place with sufficient sunlight

## PCB Layout




1. LED options: ON/OFF (default setting is ON).
2. Working mode options: 10S=Test mode, 5MIN=Power saving mode (default setting is test mode).
3. Battery: One piece of 18650 rechargeable lithium battery.
4. Microwave sensitivity adjustment options: HIGH, MEDIUM, LOW. (default setting is medium).
5. Tamper switch: In working state, if the housing is opened, detector will send alarm signal.
6. Zone mode options: Normal zone, home zone, 24-H zone (default setting is normal zone).


You can change the zone mode of this detector as follows:  
Open the rear cover of the detector, change the array of jumpers to the corresponding position as below:



Home Mode Zone



Normal Zone




24-H Zone

**Normal zone:** In arm or home arm state, the detector set at normal zone will trigger an alarm once intrusion is detected.

**Home zone:** In home arm state, the detector set at home zone is disarmed.


**24-H zone:** The detector set at 24-H zone will trigger an alarm once intrusion is detected, no matter the system is armed or disarmed.

## Detection Scope




## Working Mode Selection

After the battery is loaded, the detector enters into 1 min self-testing with the red and orange LEDs flashing continuously, and then it starts to work according to the pre-set working mode.



Testing Mode



Power Saving Mode

**Testing mode (default setting):** The detector detects once every 10 seconds.

**Power saving mode:** The detector enters a 5-minute testing mode firstly, and then switches to power saving mode. If the detector detects movements twice in 5 minutes, it automatically goes into asleep state. If there is no movement detected in next 5 minutes, it will switch from asleep state to arm. As long as there is a movement detected within 5 minutes, the duration of power saving mode will be extended.

**Note:** It is suggested to set the detector in power saving mode for daily use to save power.

## Test


Remove the battery activation strip. After red and orange LED flash continuously for 1 min, it enters working state. By then, put the detector on a shelf, walks from the left to right (or right to left) within the detection scope to trigger it, red and orange LEDs will flash once. This indicates the detector is working properly.

## Installation & Notices

### Installation steps:






1. Make the attachment bracket and base apart.
2. Fix the base on the right place (see notices).
3. Tighten the attachment bracket with the detector.
4. Tighten the attachment bracket with the base and adjust to proper

detecting angle.



### Notices:

1. It is recommended to mount the detector at height of 2 m from the ground.
2. The detector is more sensitive to cross movement than vertical movement, so it is suggested to mount it facing vertical to the walking direction of people.
3. Please avoid putting big objects in front of the detector which will influence the detection.
4. Please avoid any cases that pets can climb over to avoid false alarms.
5. As it is a solar-powered detector, please install it where adequate sunlight is ensured.



## Connect to Control Panel

Make sure the control panel is in pairing state, trigger the detector to alarm until the panel gives out a beep, which indicates the connection succeeded. Arm the system, trigger the detector again, and the siren of control panel will hoot to confirm that the connection is successful.

## Specifications

### Power supply:

18650 3.7 V 1800 mAh rechargeable lithium battery

**Standby current:** < 0.16 mA

**Solar panel output current:** 2000LX illumination ≥ 4 mA

**Battery standby time:** <150 days

**Detection scope:** 8 m/110°

**Wireless transmitting distance:** < 80 m (in open area)

**Radio frequency:** 433 MHz

### Operating condition:

Temperature: 0°C ~ + 55°C

Relative humidity: < 80% (non-condensing)

**Housing material:** PC+ABS+ANTI-UV

**Detector dimensions (L x W x H):** 186 x 200 x 125 mm

**Bracket dimensions (L x W x H):** 58 x 58 x 120 mm

## Einleitung

PIR-926 ist eine solarbetriebener Bewegungsmelder mit einem einzigen Passiv-Infrarot-Element und Mikrowellentechnologie. Er besteht aus einem Infrarot-Steuerchip mit digitaler Dual-Core-Fuzzy-Logik und intelligenter Analyse zur effektiven Unterscheidung von Störsignalen und Signalen der Körperbewegung, um Fehlalarme zu reduzieren. Der Melder ist akkubetrieben und wird vom Solarmodul wiederaufgeladen, um Energie zu sparen. Das einzigartige Gehäusematerial und die Struktur verbessern seine Wasserdichtheit für den Einsatz im Außenbereich. Nur nach der erfolgreichen Verbindung mit dem Alarmsystem kann der Melder normal arbeiten.

## Merkmale

### 1. Präzise Erkennung

- Er verfügt über duale Erfassung mit Mikrowellen und Infrarot, um Fehlalarme zu vermeiden.
- Er besteht aus einem Infrarot-Steuerchip mit digitaler Dual-Core-Fuzzy-Logik und intelligenter Analyse zur effektiven Unterscheidung von Störsignalen und Signalen der Körperbewegung.
- Mit automatischer Temperaturkompensation und Anti-Verwirbelungstechnologie passt er sich leicht an Veränderungen der Umwelt an.


### 2. Einsatz im Außenbereich

Er verwendet ABS und Anti-UV-Materialien für den Einsatz im Außenbereich mit Schutzklasse IP65.

### 3. Energiesparen

- Wiederaufladbar mit Solarstrom.
- Energiesparmodus, um die Akkuladezeit zu reduzieren und die Akkulebensdauer zu verlängern.


## Produktübersicht



## LED-Anzeige


LED-Status	Bedeutung
Rote und orange LED blinken kontinuierlich 1 Minute lang	Selbsttest
rote LED blinks einmal	Infrarot wird ausgelöst
orange LED blinks einmal	Mikrowelle wird ausgelöst
rote und orange LED blinken einmal zur gleichen Zeit	Infrarot und Mikrowelle wurden ausgelöst, der Melder sendet ein Alarmsignal.
rote LED blinks 3 Mal alle 12 Sekunden	Schwache Batterien. Bitte an einem Platz mit ausreichender Sonneneinstrahlung montieren

## PCB-Layout




1. LED-Optionen: EIN/AUS (Standardeinstellung ist EIN).
2. Optionen für den Arbeitsmodus: 10 S=Testmodus, 5 Min=Energiesparmodus (Standardeinstellung ist Testmodus).
3. Akku: Ein Stück 18650 Lithium-Akku.
4. Anpassungsoptionen für die Mikrowellenempfindlichkeit: HOCH, MITTEL, NIEDRIG. (Standardeinstellung ist mittel).
5. Sabotagekontakt: Wenn das Gehäuse im Betriebszustand geöffnet wird, sendet der Melder ein Alarmsignal.
6. Optionen für den Zonenmodus: Normalzone, Zuhause-Zone, 24-h-Zone (Standardeinstellung ist Normalzone).


Der Zonenmodus des Melders kann wie folgt geändert werden:  
Öffnen Sie die hintere Abdeckung des Melders und stecken Sie die Jumper-Stecker auf die entsprechende Position wie folgt:



Home Mode Zone




Normal Zone




24-H Zone

</div



Testmodus



Energiesparmodus

**Testmodus (Standardeinstellung):** Der Melder erkennt einmal alle 10 Sekunden.

**Energiesparmodus:** Der Melder durchläuft zunächst einen 5-minütigen Testmodus und schaltet dann in den Energiesparmodus. Wenn der Melder innerhalb von 5 Minuten zweimal Bewegung erkennt, wechselt er automatisch in den Schlafzustand. Wenn in den nächsten 5 Minuten keine Bewegung erkannt wird, wechselt er vom Schlafzustand zur Scharfschaltung. Solange innerhalb von 5 Minuten eine Bewegung erkannt wird, wird die Dauer des Energiesparmodus verlängert.

**Hinweis:** Es wird empfohlen, den Melder im täglichen Gebrauch im Energiesparmodus laufen zu lassen, um Strom zu sparen.


## Test

Entfernen Sie den Aktivierungsstreifen der Batterie. Nachdem rote und orange LED 1 Minute lang kontinuierlich blinken, erfolgt der Wechsel in den Betriebszustand. Stellen Sie dann den Melder auf ein Regal, gehen Sie im Erkennungsbereich von links nach rechts oder umgekehrt daran vorbei, um ihn auszulösen und die rote und orange LED blitzen einmal. Dies zeigt an, dass der Melder einwandfrei funktioniert.

## Installationshinweise

### Installationsschritte:


1. Trennen Sie Befestigungswinkel und Fußplatte.
2. Montieren Sie die Fußplatte an einem geeigneten Platz (siehe Hinweise).
3. Montieren Sie den Befestigungswinkel mit dem Melder.
4. Befestigen Sie den Befestigungswinkel auf der Fußplatte und stellen Sie den passenden Winkel für die Erkennung ein.



### Hinweise:

1. Es wird empfohlen, die Montage des Melders in einer Höhe von 2 m über dem Boden vorzunehmen.
2. Der Melder ist empfindlicher gegenüber Querbewegung als gegenüber vertikaler Bewegung, daher wird empfohlen, ihn vertikal zur Gehrichtung von Menschen zu montieren.

3. Bitte vermeiden Sie die Positionierung von großen Objekten vor dem Melder, welche die Erkennung beeinflussen.
4. Bitte vermeiden Sie das Überklettern durch Haustiere, um Fehlalarme zu vermeiden.
5. Da der Melder solarbetrieben ist, installieren Sie diesen bitte an einer Stelle mit ausreichender Sonneneinstrahlung.



## Anschließen des Bedienfelds

Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld im Kopplungszustand ist und lösen Sie den Alarm des Melders solange aus, bis das Bedienfeld einen Signalton ausgibt, was anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Schalten Sie das System scharf, lösen

Sie den Melder erneut aus und die Sirene des Bedienfelds heult zur Bestätigung, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

## Technische Daten

### Stromversorgung:

18650 3,7 V 1800 mAh Lithium-Ionen -Akku

**Ruhestrom:** < 0,16 mA

**Ausgangsstrom des Solarmoduls:** 2000 Lux Beleuchtungsstärke  
≥ 4 mA

**Batterie Standby-Zeit:** < 150 Tage

**Erkennungsbereich:** 8 m/110°

**Drahtlose Sendedistanz:** < 80 m (im offenen Gebiet)

**Funkfrequenz:** 433 MHz

### Betriebszustand:

Temperatur: 0°C ~ 55°C

Relative Luftfeuchtigkeit: <80% (nicht-kondensierend)

**Gehäusematerial:** PC+ABS+ANTI-UV

**Abmessungen des Melders (L x B x H):** 186 x 200 x 125 mm

**Abmessungen der Halterung (L x B x H):** 58 x 58 x 120 mm

## Introduction

Le PIR-926 est un détecteur de mouvement à énergie solaire qui utilise un élément passif infrarouge et une technologie à micro-ondes. Il est doté d'une puce de commande infrarouge numérique à logique floue bicœur et d'un algorithme d'analyse intelligent qui permet de distinguer de façon efficace des signaux perturbateurs de ceux de mouvement humain de façon à réduire les fausses alarmes. Le détecteur est alimenté par batterie et la charge est complétée par le panneau solaire pour faire des économies d'énergie. La construction et le matériau unique du boîtier garantissent l'étanchéité pour un usage extérieur. Une fois bien connecté au système d'alarme, le détecteur fonctionnera normalement.

## Caractéristiques

### 1. Détection de grande précision

- Les deux technologies de détection à micro-ondes et à infrarouge permettent de réduire les fausses alarmes.
- Le détecteur est doté d'une puce de commande infrarouge numérique à logique floue bicœur et d'un algorithme d'analyse intelligent qui permet de distinguer de façon efficace des signaux perturbateurs de ceux de mouvement humain.
- Grâce à une correction de température automatique et une technologie contre les turbulences de l'air, il s'adapte parfaitement aux variations ambientales.


### 2. Usage extérieur

Il est construit en ABS et dans des matériaux anti-UV pour un usage extérieur et dispose d'un indice de protection IP65.

### 3. Économie d'énergie

- Charge au moyen d'un panneau solaire
- Mode d'économie d'énergie pour prolonger l'autonomie de la batterie et sa durée de vie.


## Vue d'ensemble du produit




## Description de l'indicateur lumineux

Voyant d'état	Signification
Voyants rouge et orange clignotant en continu pendant 1 minute	Autodiagnostic
Voyant rouge clignotant une fois	Détection infrarouge déclenchée
Voyant orange clignotant une fois	Détection par micro-ondes déclenchée
Voyants rouge et orange clignotant une fois simultanément	Détection infrarouge et par micro-ondes déclenchée, envoi d'un signal d'alarme.
Voyant rouge clignote 3 fois toutes les 12 secondes	Batterie presque épuisée. Veuillez l'installer à un endroit bénéficiant d'un ensoleillement suffisant


## Description de la carte de circuit imprimé




- Options concernant les voyants : « Marche/Arrêt » (réglage par défaut : ON).
- Options concernant le mode de fonctionnement : 10 s = mode de test, 5 min = Mode d'économie d'énergie (réglage par défaut : mode de test).
- Batterie : une batterie rechargeable au lithium 18650.
- Options de réglage de la sensibilité micro-ondes : HAUTE, MOYENNE, BASSE. (réglage par défaut : moyenne).
- Contact anti-sabotage : en fonctionnement normal, si le boîtier est ouvert, le détecteur envoie un signal d'alarme.
- Options concernant le mode zone : zone normale, zone domicile, zone 24 h (réglage par défaut : zone normale). Vous pouvez modifier le mode zone de fonctionnement de ce détecteur de la façon suivante : Ouvrez le panneau arrière du détecteur, modifiez la position des cavaliers comme indiqué ci-dessous



Home Mode Zone



Normal Zone





24-H Zone

**Zone normale** : dans un contexte d'état armé ou armé domicile, le détecteur réglé sur zone normale déclenchera une alarme dès la détection d'une intrusion.

**Zone domicile** : dans un contexte d'état armé domicile, le détecteur réglé sur zone domicile est désarmé.

**Zone 24 h** : réglé sur zone 24 h, le détecteur déclenchera une alarme dès la détection d'une intrusion, que le système soit armé ou désarmé.


## Zone de couverture




Vue de côté

## Sélection du mode de fonctionnement

Une fois la batterie chargée, le détecteur effectue un autodiagnostic pendant 1 minute en faisant clignoter les voyants d'état rouge et orange de façon continue. Ensuite, il se met à fonctionner selon le mode prérglé.



Mode de test



Mode d'économie d'énergie

**Mode de test (réglage par défaut) :** une détection s'effectue toutes les 10 secondes.

**Mode d'économie d'énergie :** Tout d'abord, le détecteur entre en mode de test pendant 5 minutes puis il passe au mode d'économie d'énergie.

Si le détecteur détecte des mouvements deux fois en 5 minutes, il passe automatiquement au mode veille. Si aucun mouvement n'est détecté pendant les 5 minutes suivantes, il passera du mode veille au mode armé. Tant qu'il détectera un mouvement sur des périodes de 5 minutes, la durée du mode d'économie d'énergie sera prolongée.

**Remarque :** Il est conseillé de régler le détecteur en mode d'économie d'énergie pour un usage quotidien pour économiser la batterie.


## Test

Retirez la bande d'activation de la batterie. Après un clignotement continu d'1 minute des voyants rouge et orange, le détecteur passe en mode de fonctionnement normal. À ce moment-là, placez le détecteur sur une étagère, déplacez-vous de la gauche vers la droite (ou de droite vers la gauche) dans la zone de couverture pour le déclencher, les voyants rouge et orange clignoteront brièvement. Cela signifie que le détecteur fonctionne correctement.

## Installation et remarques


### Procédure d'installation :

1. Séparez le socle et la platine de fixation.
2. Fixez le socle au bon endroit (voir les remarques).
3. Montez le détecteur sur la platine de fixation.
4. Montez la platine de fixation sur le socle et réglez correctement l'angle de détection.



#### Remarques :

1. Il est recommandé de réaliser le montage du détecteur à 2 m du sol.
2. Le détecteur est plus sensible à un mouvement croisé qu'à un mouvement vertical. Par conséquent, il est conseillé de le monter perpendiculairement au sens de déplacement des personnes.
3. Veuillez éviter de placer des objets encombrants en face du détecteur, la détection en sera perturbée.
4. Veuillez éviter les situations où des animaux domestiques y grimperont dessus pour empêcher de fausses alarmes.
5. Comme il s'agit d'un détecteur à énergie solaire, veuillez l'installer à un endroit bien ensoleillé.



## Connexion avec un tableau de commande

Assurez-vous que le tableau de commande soit appairé : déclenchez le détecteur de manière qu'il émette une alarme et vérifiez que le tableau de commande émette un signal sonore, indiquant que la connexion a réussi. Armez le système, déclenchez de nouveau le détecteur et la sirène du tableau de commande sonnera pour confirmer que la connexion a été établie avec succès.

## Caractéristiques

### Alimentation :

Batterie au lithium rechargeable 18650 3,7 V 1800 mAh

**Intensité en veille :** < 0,16 mA

**Intensité de sortie du panneau solaire :** éclairage de 2000 lx ≥ 4 mA

**Durée de vie de la batterie en veille :** < 150 jours

**Portée de détection :** 8 m/110°

**Distance de transmission sans fil :** < 80 m (en zone dégagée)

**Fréquence radio :** 433 MHz

### Condition de fonctionnement :

Température : 0°C ~ 55°C

Humidité relative : < 80% (sans condensation)

**Matériau du boîtier :** PC + ABS + ANTI-UV

**Dimensions du détecteur (L x l x H) :** 186 x 200 x 125 mm

**Dimensions du support (L x l x H) :** 58 x 58 x 120 mm

## Introductie

PIR-926 is een op zonne-energie werkende bewegingsmelder die gebruik maakt van een enkelvoudig passief infrarood element en microgolftechnologie. Hij bestaat uit een digitale dual-core fuzzy logic infrarood controlechip en een intelligente analyse die effectief stoorsignalen onderscheiden van bewegingen van een lichaam om zo het aantal keren vals alarm te verminderen. De detector werkt op batterijen en wordt om energie te besparen blijvend opnieuw opladen door het zonnepaneel. Het unieke materiaal van de behuizing en de structuur verbeteren zijn waterdichtheid voor gebruik buitenshuis. Pas nadat de detector succesvol met een alarminstallatie is verbonden, kan de detector normaal werken.

## Kenmerken

### 1. Nauwkeurige opsporing

- Het gebruikt microgolven en dubbele infrarood-detecties om vals alarm te voorkomen.
- Het bestaat uit digitale dual-core fuzzy logic infrarood controlechip en een intelligente analyse die effectief stoorsignalen onderscheiden van bewegingen van het lichaam.
- Met automatische temperatuurcompensatie en anti-turbulentietechnologie past hij zich gemakkelijk aan veranderingen in de omgeving aan.


### 2. Gebruik buitenhuis

Hij gebruikt ABS en anti-UV-materialen met keurmerk IP65 voor gebruik buitenhuis.

### 3. Energiebesparing

- Oplaadbaar door zonne-energie.
- Energiebesparende modus om de oplaatijd van de batterij te verminderen en de levensduur te verlengen.


## Productoverzicht



## LED-indicatie


LED-status	Betekenis
Rode en oranje LED's knipperen continu gedurende 1 minuut	Zelftest bezig
Rode LED knippert één keer	Infrarood wordt geactiveerd
Oranje LED knippert één keer	Microgolf wordt geactiveerd
Rode en oranje LED's knipperen eenmaal tegelijkertijd	Zowel infrarood als microgolf worden geactiveerd, de detector stuurt een alarmsignaal.
De rode LED knippert 3 keer om de 12 seconden	Lage batterijspanning. Installeer op een plaats met voldoende zonlicht

## Overzicht binnenzijde




1. LED-opties: AAN/UIT (standaardinstelling is AAN).
2. Opties voor de werkingsmodus: 10s = Testmodus, 5min = Energiebesparende modus (standaardinstelling is testmodus).
3. Batterij: Eén 18650 oplaadbare lithiumbatterij.
4. Opties voor de aanpassing van de gevoeligheid van de microgolf: HOOG, GEMIDDELD, LAAG (standaardinstelling is gemiddeld).
5. Sabotageschakelaar: Als de behuizing in werkingsmodus wordt geopend, zal de detector een alarmsignaal zenden.
6. Zonemodus opties: Normale zone, thuiszone, 24-uurs-zone (standaardinstelling is normaal zone).


U kunt op de volgende manier de zonemodus van deze detector wijzigen: Open de achterklep van de detector, wijzig de matrix van jumpers naar de overeenkomstige positie als hieronder:



Home Mode Zone



Normal Zone





24-H Zone

**Normale zone:** Wanneer het systeem is ingeschakeld in de normale of in de thuismodus, zal de detector, als deze is ingesteld op de normale zone, een alarmsignaal uitzenden, zodra inbraak wordt gedetecteerd.

**Thuiszone:** In de thuismodus wordt de detector die is ingesteld op de thuiszone uitgeschakeld.

**24-uurs-zone:** De detector die is ingesteld op de 24-uurs-zone zal een alarmsignaal uitzenden, zodra een inbraak wordt gedetecteerd, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld.


## Detectierange




## Selectie werkingsmodus

Nadat de batterij is opgeladen, zal de detector 1 minuut een zelftest uitvoeren, waarbij de rode en oranje LED's continu knipperen.

Daarna begint het te werken volgens de ingestelde werkingsmodus.



Testmodus



Energiebesparende modus

**Testmodus (standaardinstelling):** De detector detecteert elke 10 seconden een keer.

**Energiebesparende modus:** De detector komt eerst in een testmodus van 5 minuten en schakelt dan over op de energiebesparende modus.

Als de detector binnen 5 minuten twee keer bewegingen detecteert, gaat hij automatisch in de slaapstand. Als er geen beweging wordt gedetecteerd in de daarop volgende 5 minuten, zal het overschakelen van de slaapstand naar de alarm-modus. Zolang er telkens binnen 5 minuten een beweging wordt gedetecteerd, zal de duur van de energiebesparende modus worden verlengd.

**Let op:** Er wordt voor dagelijks gebruik geadviseerd de detector in de energiebesparende modus in te stellen om energie te besparen.

## Test


Verwijder de activeringstrook van de batterij. Nadat de rode en oranje LED's gedurende 1 minuut hebben geflits, start de werkingsmodus. Zet daarna de detector op een plank, loop binnen het detectiebereik van links naar rechts (of van rechts naar links)

om hem te activeren. Dan zullen de rode en oranje LED's één keer knipperen. Dit geeft aan dat de melder goed werkt.

## Installatie en opmerkingen

### Installatiestappen:

1. Maak de bevestigingsbeugel en voetstuk los van elkaar.
2. Bevestig het voetstuk op de juiste plaats (zie opmerkingen).
3. Zet de detector aan de bevestigingsbeugel vast.
4. Zet de bevestigingsbeugel aan het voetstuk vast and pas hem aan voor de juiste detectiehoek.








### Opmerkingen:

1. Geadviseerd wordt de detector op een hoogte van 2 meter boven de grond te monteren.
2. De detector is gevoeliger voor kruislingse bewegingen dan voor verticale bewegingen, dus wordt geadviseerd om deze verticaal op

de looprichting van de mensen te monteren.

3. Gelieve te voorkomen dat grote voorwerpen die de detectie kunnen beïnvloeden zich vóór de detector bevinden.
4. Vermijd om vals alarm te voorkomen alle situaties, waarin huisdieren eroverheen kunnen klimmen.
5. Omdat de detector op zonne-energie werkt, dient u hem te installeren op een plek waar voldoende zonlicht is gewaarborgd.



## Verbinden met het bedieningspaneel

Zorg ervoor dat het bedieningspaneel in de koppelmodus staat, activeer de detector, zodat hij een alarmsignaal uitzendt en het bedieningspaneel een pieptoon geeft. Dit betekent dat de verbinding is geslaagd. Schakel het systeem in, activeer de detector

opnieuw en de sirene van het bedieningspaneel zal loeien om te bevestigen dat de verbinding succesvol is.

## Specificaties

### **Stroomvoorziening:**

18650 3,7 V 1800 mAh oplaadbare lithiumbatterij

**Stand-by stroom:** < 0,16 mA

**Zonnepaneel uitgangsstroom:** Lichtsterkte 2000 LX ≥ 4 mA

**Batterij stand-by-tijd:** < 150 dagen

**Detectiebereik:** 8 m/110°

**Draadloos zendbereik:** < 80 m (in open veld)

**Radiofrequentie:** 433 MHz

### **Voorwaarden voor goede werking:**

Temperatuur: 0°C tot + 55°C

Relatieve vochtigheid: < 80% (geen condensatie)

**Materiaal behuizing:** PC, ABS en ANTI-UV

**Afmetingen detector (L x B x H):** 186 x 200 x 125 mm

**Beugelafmetingen (L x B x H):** 58 x 58 x 120 mm